



Place drilled filament wire closest into the chassis corner  
 Verdrillte Leitung der Heizung so eng wie möglich in die Ecke verlegen.

<b>JTM45 - CLONE</b>	
Layout	
BERND BRIESKORN, 2016	Version 2.0 17-07-2017

R37 und R38 so kurz wie möglich an Pin5 der Endröhren löten.  
 Solder grid-stoppers R37 and R38 closed to pin 5 of the tubes.