



1) Frontplatte und Rückseite / Frontpanel and backside:
 Kopiere die Maße von der zugekauften Blende für beste Passgenauigkeit. /
 Copy the measurements from the bought panel for best fit.
 (z.B. von Tube-Town / e.g. from Tube-town: <http://www.tube-town.net/ttstore/Faceplates/Standard-Faceplates/Faceplate-fuer-Marshall-JTM45::5896.html>)

* Maß abhängig vom verwendeten Bauteil
 Measure depending on individual component
 ** Je nach Modell des Impedanzwahlschalters
 Depending on model of the impedance switch

Die Maße können fallweise, ohne Einschränkung, ein wenig abweichen.
 Diese angegebenen Maße sind als praktikabler Vorschlag zu betrachten.
 The measures may vary a little without any restriction.
 The given measurements are just a feasible suggestion.

JTM45 - Model	
Chassis	
BERND BRIESKORN, 2016	Version
	1.9 9-07-2017